

## Centri di raccolta e commercio specializzato

### Contenitori standard

#### raccolta e trasporto

- Gli apparecchi elettrici devono essere forniti nei contenitori indicati. Eventuali deroghe sono possibili in accordo con il riciclatore SENS.
- L'altezza di riempimento per pallet con telai o pallet a montanti è limitata. I contenitori devono essere riempiti in modo tale che gli apparecchi elettrici usati non possano fuoriuscire.
- Inoltre, le superfici laterali e del fondo devono essere sufficientemente ermetiche.
- Per il trasporto, gli apparecchi elettrici devono essere fissati sui pallet con gli ausili necessari.

#### Corretto



Contenitori standard	Utilizzo previsto	Contenitore vuoto
Pallet EUR (contenitore di ricambio)	Apparecchi di grandi dimensioni Apparecchi refrigeranti Moduli FV	
Pallet EUR con telaio (contenitore di ricambio)	Apparecchi SENS a kg	
Pallet a montanti con inserto (contenitore di ricambio)	Dispositivi d'illuminazione tubolari 50-150 cm	
Pallet EUR con due telai (contenitore di ricambio)	Dispositivi d'illuminazione tubolari 50-150 cm	
Bag SENS per apparecchi d'illuminazione (monouso)	Dispositivi d'illuminazione tubolari 50-150 cm	
Cartone di raccolta lungo (monouso)	Dispositivi d'illuminazione tubolari 50-150 cm	
Cartone di raccolta piccolo (monouso)	Dispositivi d'illuminazione non tubolari	
Contenitori per la raccolta	Dispositivi d'illuminazione rotti	

## Contatto

In caso di domande vi preghiamo di rivolgervi a SENS eRecycling.

+41 43 255 20 00  
info@eRecycling.ch

[www.eRecycling.ch](http://www.eRecycling.ch)

Si applicano i fogli illustrativi «Raccolta e trasporto» per i centri di raccolta e il commercio specializzato.