

## Centri di raccolta e commercio specializzato Elettrodomestici di grandi dimensioni (>25 kg) raccolta e trasporto

- Non gettare o movimentare con la benna gli elettrodomestici di grandi dimensioni.
- Gli apparecchi devono essere stoccati al riparo dalle intemperie. Sono valide come protezione dagli agenti atmosferici strutture fisse quali edifici, tetti o container con coperchio. Alla fine della giornata lavorativa il materiale raccolto deve essere protetto dalle intemperie.
- In caso di qualità scarsa della consegna, il riciclatore ha diritto di addebitare i costi aggiuntivi.



**Gli elettrodomestici con compressore** devono essere raccolti e trasportati insieme agli apparecchi refrigeranti. Gli elettrodomestici con compressore sono riconoscibili dagli adesivi o dalle targhette dati con denominazioni come «F-Gas», «R134a» o «Kyoto» nonché «WP» o «TW» nella denominazione del prodotto.

### Riconoscere correttamente



**Senza** imballaggio.  
**Niente** rifiuti.

## Classificazione

Gli elettrodomestici di grandi dimensioni sono considerati altri rifiuti soggetti a controllo. Si devono evitare danni.

## Contenitori

I contenitori devono essere dimensionati per il rispettivo peso. Possono essere utilizzati:

- Pallet EUR senza telaio
- Pallet monouso

## Fissaggio del carico

- I dispositivi devono essere assicurati al pallet (due cinghie).

## Etichettatura della merce

Si applicano le disposizioni di legge relative al trasporto.

## Trasporto

- Il carico e lo scarico della merce sono di competenza del mittente o del destinatario.
- È richiesta la presenza di personale addetto a carico e scarico.

## Quantità di ritiro minima

Centri di raccolta: 800 kg

Commercio specializzato: 400 kg

## Contatto

In caso di domande vi preghiamo di rivolgervi a SENS eRecycling.

+41 43 255 20 00  
info@eRecycling.ch

[www.eRecycling.ch](http://www.eRecycling.ch)

## Contenitori accettati



## Qualità della consegna non accettata

